

# 11

## CAMBIA EL FILTRO DE AIRE

### INTRODUCCIÓN

El filtro de aire retiene las impurezas de aire que pasan a los cilindros del motor a través del cuerpo de aceleración y múltiples de admisión.

El filtro de aire con el uso se va obstruyendo lo cual provoca que pase poco aire empobreciendo la mezcla de combustible y aire, lo que da como resultado baja potencia, funcionamiento errático, marcha ralenti inestable, mal funcionamiento de algunos sensores como el MAF, MAT, etc.

Un filtro de aire sucio ocasiona un consumo excesivo de combustible.

### EQUIPO Y HERRAMIENTA

- Juego de desarmadores
- Pinzas mecánicas
- Filtro de aire

A continuación se describe el proceso para cambiar el filtro de aire.

Desatornilla o desabrocha el depósito del filtro de aire.



Abre el depósito del filtro de aire y retira el filtro sucio.



Con aire a presión limpia el depósito del filtro para eliminar el exceso de polvo.



Coloca el filtro nuevo.



Y por último, monta la tapa, atornilla o abrocha el depósito del filtro de aire.

