

# 4

## VERIFICA EL NIVEL DE ACEITE DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

### INTRODUCCIÓN

En una transmisión y/o transeje automático un nivel bajo de aceite provoca desgaste en engranes, bandas y baleros. También ocasiona cambios erráticos entre velocidades o cambios retrasados.

El aceite de transmisión y/o transeje automático generalmente debe ser reemplazado de los 40 mil kilómetros a los 50 mil kilómetros o cada 2 años aproximadamente, usando un aceite ATF para transmisiones automáticas (DEXRON II, III) y se deben consultar las especificaciones de cada fabricante en particular.

### EQUIPO Y HERRAMIENTA

- Lentes protectores
- Trapo que no suelte pelusa
- Aceite para transmisión automática

A continuación se describe el proceso para verificar el nivel de aceite de transmisión y/o transeje automático.

Coloca el vehículo en un lugar plano.



Enciende el motor.



Aplica el freno de mano.



Coloca la palanca de cambio en P, N o D según lo especifique el fabricante.



Saca la bayoneta medidora de nivel de aceite de transmisión automática.



Límpiala usando un trapo que no suelte pelusa.

Nota: No usar estopa.



Inserta la bayoneta.



Saca nuevamente la bayoneta y verifica su nivel.



Y por último, en caso necesario, agrega el aceite faltante hasta que llegue a su nivel correcto.

