

# 5 VERIFICA EL NIVEL DE ACEITE DE LA BOMBA DE DIRECCIÓN

## **INTRODUCCIÓN**

Cuando existe un bajo nivel de aceite en la bomba de dirección provoca que la dirección se vuelva dura, el giro lo hace en pausas, con movimientos erráticos o brincos. También existe un esfuerzo adicional en la bomba de dirección provocando desgastes.

## **EQUIPO Y HERRAMIENTA**

- Lentes protectores
- Trapo que no suelte pelusa
- Aceite para bomba de dirección

A continuación se describe el proceso para verificar el nivel de aceite de la bomba de dirección.

Coloca el vehículo en un lugar plano.



Enciende el motor.



Retira el tapón medidor del nivel de aceite de la bomba de dirección.



Límpialo con un trapo que no suelte pelusa.


Nota: No usar estopa.



Instálalo nuevamente.



Vuelve a retirarlo y verifica el nivel de aceite.





Agrega el aceite en caso necesario.



Y por último, coloca el tapón medidor.

